



A durabilidade da fita tintada no relógio normalmente é associada ao período necessário para uma revisão preventiva.

Na manutenção preventiva o relógio é aberto, poeira, fuligens e a antiga lubrificação são removidas. Uma nova lubrificação é realizada em pontos específicos, permitindo que o relógio mantenha a sua operacionalidade aferida, minimizando a possibilidade de inoperância e interrupção do seu controle do ponto.

A rotina da manutenção preventiva pode ser realizada de forma programada, através de um contrato de manutenção que cobre a troca da fita, a reposição temporária do relógio em caso de avaria, desconto das peças de reposição, suporte por telefone e uma série de outras vantagens, podendo também ser realizada como uma tarefa, sem compromisso contratual, de forma esporádica.

No interesse de promover apenas a reposição da fita, o modelo original pode ser adquirido na Ponto Digital, seguindo o procedimento para a reposição na forma abaixo:



Destranque, desencaixe e remova, cuidadosamente, a tampa do seu Mundi



Puxe leve e simultaneamente as duas hastes circundadas em vermelho, suspenda a parte traseira do cartucho da fita e desencaixe-a da cabeça impressora.



Encaixe a fita tintada entre a haste preta e a haste cromada, na posição simulada pela fita amarela ao lado, à frente da cabeça impressora, em seguida, encaixe a parte traseira do cartucho, reponha e tranque a tampa.

A falta de observação para a correta posição da fita entre estas duas hastes impossibilitará o giro da fita, acentuando a marcação em um único setor, até que a mesma seja rasgada pelos pinos da cabeça impressora.

Utilize sempre peças genuínas. Os cartões originais Ponto Digital (branco) oferece um ótimo contraste para visualizar a impressão, cantos arredondados que facilitam a colocação no relógio, boa gramatura que permite uma ótima durabilidade, picote para a identificação da face e impressão equivalente nas duas faces, permitindo o bom enquadramento da impressão nas duas quinzenas.